





Coody 17.2 Pro



Návod k použití

Upozornění

Tento stan může sloužit mnoho let jako lehký přístřešek, pokud je správně používán. Není určen pro trvalé použití a může být poškozen plísní nebo dlouhodobým působením slunečního záření.

- Uchovávejte stan mimo dosah otevřeného ohně a tepelných zdrojů.
- Do stanu nevstupujte v botách.
- Odstraňte ostré předměty, které by mohly poškodit podlahu nebo stěny.
- Po každém použití stan důkladně vyčistěte a zcela vysušte.
- Nevystavujte stan dlouhodobě přímému slunečnímu záření.

Vlastnosti

- Snadný přístup a větrání
- Tvar lesní chaty pro lepší vnitřní prostor
- Nafukovací konstrukce pro pohodlné sestavení
- Vhodný pro kempování nebo odpočinek na zahradě
- Integrovaný ventil pro automatické vyrovnávání tlaku

Postup instalace

- Rozložte stan a upevněte čtyři rohy k zemi.
- Připravte pumpu.
- Otevřete víčko ventilu, připojte pumpu a nafukujte, dokud ukazatel nedosáhne zelené zóny.
- Podle potřeby stan zajistěte kolíky a kotvícími lany.

Návod na použitie

Upozornenie

Tento stan môže slúžiť mnoho rokov ako ľahký prístrešok, ak je správne používaný. Nie je určený na trvalé použitie a môže byť poškodený plesňou alebo dlhodobým vystavením slnečnému žiareniu.

- Uchovávajte stan mimo dosahu otvoreného ohňa a tepelných zdrojov.
- Nevstupujte do stanu v obuvi.
- Odstraňte ostré predmety, ktoré môžu poškodiť podlahu alebo steny.
- Po každom použití stan dôkladne očistite a nechajte úplne vyschnúť.
- Nevystavujte stan dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu.

Vlastnosti

- Jednoduchý prístup a vetranie
- Tvar lesnej chaty pre lepšie využitie priestoru
- Nafukovacia konštrukcia pre pohodlnú montáž
- Vhodný na kempovanie alebo oddych v záhrade
- Integrovaný pretlakový ventil

Postup inštalácie

- Rozložte stan a upevnite štyri rohy k zemi.
- Pripravte pumpu.
- Otvorte kryt ventilu, pripojte pumpu a nafukujte, kým ukazovateľ nedosiahne zelené pole.
- V prípade potreby stan zaistite kolíkmi a lanom.

User Manual

Safety Information

This tent can last for many years as a lightweight shelter when used properly. It is not intended for permanent use and may be damaged by mold or prolonged sun exposure.

- Keep the tent away from open flames and heat sources.
- Do not wear shoes inside the tent.
- Remove sharp objects that could damage the floor or walls.
- Clean and dry the tent thoroughly after each use.
- Do not expose the tent to direct sunlight for extended periods.

Features

- Easy access and airflow
- Cabin-style shape for improved interior space
- Inflatable frame for easy setup
- Suitable for camping or garden leisure
- Built-in pressure relief valve

Setup Instructions

- Unfold the tent and secure all four corners to the ground.
- Prepare the air pump.
- Open the valve cover, connect the pump, and inflate until the gauge reaches the green zone.
- Anchor the tent with pegs and ropes if necessary.